

So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Aufgabe

Abdichtung eines Holzdielenbodens im privaten Badezimmer

Anschließend soll hier ein elastischer Bodenbelag oder ein Parkett verlegt werden. Die vorhandene Konstruktion besteht aus einer Holzbalkendecke mit darauf liegenden Dielen. Im Duschbereich wurde bereits eine Duschtasse eingebaut.

Verwendete Produkte

MD1 Speed, MegaFlow Xtra, RS Randdämmstreifen, RD Flow, Multiproof, S5 Supax System-Silikon

Hilfreiches Werkzeug

Rührwerk (Rührer: Collomix DLX), Glättkelle, Zahnkelle 4 mm oder Zahnrakel R 1, Stachelwalze, Klebertraufel, Handschaber, Schleifpad (Körnung 60)

Die Umsetzung

- Holzdielen auf Bewegung und Knarrgeräusche prüfen und ggf. nachschrauben
- Holzdielen leicht anschleifen und absaugen
- RS Randdämmstreifen montieren
- Füllgrundierung aus MD1 Speed vollflächig auf Dielenboden auftragen und darauf achten, dass der Fuß des Randdämmstreifens ebenfalls damit überarbeitet wird
- nach Durchtrocknung Füllgrundierung Höhenausgleich/ Nivellierung mit MegaFlow Xtra mit einer Mindestschichtstärke von 5 mm herstellen
- Dichtbänder und Formteile mit Botament MultiProof einbauen
- abdichten der Fläche mit RD Flow (2-lagig) gemäß technischem Datenblatt
- abgedichtete Fläche auf Unebenheiten prüfen und ggf. nacharbeiten
- elastische Bodenbeläge mit M 440 direkt auf der Abdichtung verkleben
- unter Parkett zunächst DE Dünnettkopplung verlegen und Parkett darauf mit M440 verkleben

Tipps + Hinweise

Verarbeitungszeit des M440 beachten (~ 30 min.)! PVC-Designbeläge verfügen in der Regel nicht über die für Nassräume empfohlene Rutschhemmung. Bei der hier beschriebenen Ausführung handelt es sich um eine Sonderkonstruktion.

Bei der hier beschriebenen Ausführung handelt es sich um eine Sonderkonstruktion.





So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

