



So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Aufgabe

Verlegung von CERAMIN TILES in Feuchträumen

Als Alternative zu keramischen Belägen bietet die Classen Gruppe CERAMIN für die Bekleidung von Wänden und Bodenflächen (außerhalb bodengleicher Duschen) in Badezimmern an.

Verwendete Produkte

Botament Primer, D11, Botament AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn/Systemdichtband/Formteile, M21 Classic/HP/HP Speed, Botament MegaFlow (optional), P450 (optional)

Hilfreiches Werkzeug

Zahnglätter, Gummirolle, Rakel, Cutter

Die Umsetzung

Der Untergrund muss fest und tragfähig sein. Je nach Art des Untergrunds wird dieser mit D11 oder Botament Primer vorbehandelt.

- AE-Bahn inkl. 5 cm Überlappung mit M21 Classic/HP/HP Speed verkleben und Überlappungen sorgfältig glätten
- Systemdichtband und Formteile (Ecken, Manschetten) mit M21 Classic/HP/HP Speed verkleben und Ränder sorgfältig einbetten
- Nach vollständiger Erhärtung des Fliesenklebers CERAMIN TILES mit Classen MultiConnect oder CompoundPro oder mit Botament P450 verkleben

Tipps + Hinweise

Falls auf der AE-Bahn noch eine Feinegalisierung vorgenommen werden soll, kann hierfür Botament MegaFlow verwendet werden (Schichtstärke ≤ 3 mm).

Bei der oben beschriebenen Vorgehensweise handelt es sich um eine Sonderkonstruktion (Ausführungsart außerhalb DIN 18534).

