

So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Aufgabe

Botament MegaFlow (Nivelliermasse bis 20 mm) bis 40 mm strecken und armieren

Verwendete Produkte

Botament MegaFlow, Armierungsfasern, Quarzsand 0,5 – 1,2 mm

Hilfreiches Werkzeug

Messeimer, Anrührreimer 30 l, Rührquirl mit passendem Rühraufsatz (Empfehlung: Collomix DLX), Flächenraker, ggf. Stachelwalze zum Entlüften

Die Umsetzung

1. MegaFlow mit 22 % Wasserzugabe anrühren
2. Sobald die Nivelliermasse eine klumpenfreie Konsistenz aufweist, werden je nach Anwendung die Armierungsfasern bzw. der Quarzsand zugegeben. Die Masse wird anschließend erneut für 2 – 3 Minuten gerührt, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist
3. Anschließend wird die Nivelliermasse ausgegossen und mit einem Flächenraker verteilt

Mischungsverhältnis MegaFlow mit Fasern:
~ 200 g Fasern auf 20 kg MegaFlow

Mischungsverhältnis MegaFlow mit Quarzsand:
~ 6 kg Sand auf 20 kg MegaFlow

Tipps + Hinweise

Es ist darauf zu achten, dass vor Beginn der Ausgleichsarbeiten ein Randdämmstreifen gesetzt wird. Wir empfehlen eine Reifezeit von 2 – 3 Minuten einzuhalten und die Masse nochmals kurz aufzurühren. Dies führt zu einer feineren und glatteren Oberfläche im Endergebnis.

Bei offenporigen oder lunkerreichen Untergründen empfiehlt es sich, die frische Oberfläche unmittelbar nach dem Ausgießen mit einer Stachelwalze zu entlüften.

