

So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Aufgabe

Sanierung einer Trockenbauwand mit Natursteinbelag

Für eine Reparatur musste die Trockenbauwand im Dachgeschoss eines Wohngebäudes geöffnet und wieder geschlossen werden. Als Verkleidung der Fensternische wurde eine Natursteinplatte aus Juramarmor (93 x 85 x 2 cm) eingebaut.

Verwendete Produkte

Botament Rocket (Multifunktions-Fliesen- und Natursteinkleber),
MS6 (Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff),
BP Bauplatte (d = 30 mm),
S3 Supax (Naturstein- und Spezial-Silikon)

Hilfreiches Werkzeug

Zahnglätter 12 mm, Kelle, Rührgerät, Messer, Akku-Schrauber, Silikonpresse

Die Umsetzung

1. Bauplatten zuschneiden und die erste Bauplatte auf der Unterkonstruktion mit Dämmplattentellern und Holzschrauben befestigen
2. MS6 auf den Plattenstößen auftragen und die zweite Bauplatte (wie zuvor) befestigen
3. Botament Rocket anmischen und mit der Zahnleiste auf der Natursteinrückseite und den Bauplatten auftragen (kombiniertes Verfahren)
4. Natursteinplatte auf der Unterkonstruktion gut andrücken und fixieren
5. Nach der Trocknung des Verlegemörtels die Anschlussfugen mit S3 Supax Naturstein- und Spezial-Silikon verschließen

Tipps + Hinweise

Botament BP Bauplatten bieten einen fertigen Verleguntergrund und müssen daher nicht noch grundiert werden.

