

So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Aufgabe

Herstellung des Übergangs von einer Schwimmbeckenfolie an eine Abdichtung im Verbund (AIV)

Der Beckenumgang wurde hier aus Ortbeton hergestellt und die Schwimmbeckenfolie vom Vorgewerk fest im Becken verklebt. Die Verträglichkeit der Folie mit Botament RA170 Reaktionsharzabdichtung wurde vorher geprüft.

Verwendete Produkte

MD1 Speed (Flexible Dichtungsschlämme),
RA170 (Reaktionsharzabdichtung 2K),
Botament AE (Abdichtungs- und Entkopplungsbahn),
Botament Systemdichtband,
Quarzsand 0,5– 1,2 mm (zum Abstreuen von RA170)

Hilfreiches Werkzeug

Schleifgitter, Aceton, Reinigungstuch, Zahnglätter, Kelle, Rührgerät, Messer

Die Umsetzung

1. Folie reinigen, anschleifen und entfetten (mit Aceton)
2. Botament AE mit MD1 Speed als Rollfixierung verkleben (Stoß auf Stoß an Folie heranzuführen)
3. Nach der Trocknung von MD1 Speed das Systemdichtband über dem Stoßbereich mit RA170 verkleben
4. Überschüssiges RA170 glattstreichen und mit Quarzsand abstreuen
5. Nach Erhärtung von RA170 überschüssigen Quarzsand absaugen

Tipps + Hinweise

Anschließend können die Fliesen z. B. mit M29 HP oder Botament Hero auf dem Beckenrand verlegt werden.

