



So klappt's
am besten!

Die Aufgabe

Verlängerung einer massiven Wand mit einer Trockenbaukonstruktion

Die Trockenbaukonstruktion wurde hierbei auf der massiven Wand verschraubt. Um die Gefahr von Rissbildungen bei solchen Mischuntergründen zu verhindern, wurde die gesamte Wand zunächst mit BP Bauplatten bekleidet.

Verwendete Produkte

D11 (Tiefengrund), Botament Primer, BP Bauplatte, Botament Flex, GS12 (Spezial-Gewebeband)

Hilfreiches Werkzeug

Zahnglätter, Kelle, Rührgerät, Messer

Die Umsetzung

1. Untergrund grundieren
2. Kleber als Dünnbettmörtel mischen und mit Zahnglätter aufkämmen
3. Bauplatten auf dem frischen Kleber ansetzen und andrücken (vollflächige Verklebung)
4. Selbstklebendes GS12 über Stoßfugen kleben und mit Dünnbettmörtel überspachteln

Tipps + Hinweise

In Nassbereichen kann die BP Bauplatte zudem als Abdichtung im Verbund (AIV) ausgeführt werden (s. hierzu unser technisches Datenblatt).



Bitte umblättern →



So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

