

So klappt's
am besten!

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Aufgabe

Verlegung von Zementfliesen

Zementfliesen (auch als Zementmosaikfliesen bezeichnet) stellen ein spezielles Verlegematerial dar und erfordern daher die Verwendung spezieller Verlege- und Fugenmörtel. Zementfliesen sollten am besten wie verfärbungssensible Natursteine behandelt werden.

Verwendete Produkte

Botament Primer, Botament Rocket

Hilfreiches Werkzeug

Rolle, Zahnkelle, Maurerkelle, Rührwerk, Eimer, Schwamm, Winkelschleifer mit Diamantscheibe

Die Umsetzung

1. Estrich mit Botament Primer vorbehandeln
2. Rocket als Dünnbettmörtel anmischen
3. Zementfliesen im kombinierten Verfahren verlegen
4. Fliesenbelag anschließend sorgfältig mit wenig Wasser und Schwamm reinigen
5. Nachbehandeln und Verfugen nach Herstellervorgaben

Tipps + Hinweise

Nach Abschluss der Verlegearbeiten sollten mindestens 3 Tage Trocknungszeit eingehalten werden.

Die Verfugung erfolgt grundsätzlich nach den Vorgaben des Fliesenherstellers - in der Regel mit einem vor Ort selbst angemischten Trasszement-Mörtel.

Nach ausreichender Trocknung sollte je nach Herstellerempfehlung eine Nachbehandlung mit Imprägnierungen oder mit Spezialölen vorgenommen werden.

